DJ-X81ファームウエア Ver002 のエキスパート・モードについて

(エキスパート・モードについては説明書P. 62も合わせてお読みください。)

VFOモードでFUNCキーを長押ししてキーロック状態にして、そのまま引き続きFU NCキーを6回押すとエキスパート・モードとなり、セットモードのサブメニューに説明 書には書かれていない項目が追加されます。以下、その機能についてご説明します。

- *[]内のパラメータが初期値です。
- *DJ-X81 液晶上のアルファベット表示は通常のフォントでは表せないため、本書ではなるべく似たように見える文字で置き換えています。
- *説明書に書かれている項目は、ここには記載していません。

①メインメニュー[DISP]表示設定:

· SCnLnP [OFF] / ON

スキャン中、スキャンが止まって受信している間、液晶の照明を点灯させたいときはONにします。通常より多く電池を消耗しますが、暗い場所での受信には便利です。

· bSdisp [SET]/ RUN

バッテリーセーブのBSアイコンを、BS機能が実際に働いているときだけ表示させたいときはRUNを選びます。この機能をRUNにすると、スキャン中などBSが動いていないときはBSアイコンが消えます。車や家電の「エコモード表示」にヒントを得たパラメータです。

· GrEEn [ON]/OFF

スケルチが開いたときに光る緑のLEDを常に消したいときは**OFF**にします。放送を聞くなど長い時間LEDが点灯したままになるときは、**OFF**にすると僅かでもバッテリー消費を少なくすることができます。

· TurSSi [OFF]/ON

地デジTV音声受信中に表示される時計の代わりに、地デジの受信信号強度を表す RSSI 値を-72.500 のように表示します。マイナスの後ろの数字が小さいほど信号が強いことを表します。

②メインメニュー[POW]電源設定:

· CHGtin [10]~1

充電時間のタイマーを初期値よりも短縮したいときに使います。通常は変更する必要はありませんが、本来ニッケル水素電池には好ましくない継ぎ足し充電を敢えてひんぱんに行うユーザーの場合、10時間のタイマーでは過充電気味になることがあります。これを意識的に管理できるような上級ユーザー向けに設けた項目です。

· Po Mng [BATT]/DC, AUTO

ノートパソコンのパワーマネージメントにヒントを得た設定です。AC電源で使うときは電流消費を気にせず、電池で使うときはなるべく節電した設定を自動で切り替えられます。

[BATT] バッテリー使用時を念頭に BS,LAMP,SCAN-LAMP,BEEP,GREEN 設定をして、それを常時使う。

[DC] 外部 DC 電源使用時を念頭に編集した同じ5項目のDC設定を常時使う。

[AUTO] 外部D C端子、または充電器使用時は[DC]、電池使用時は[BATT]を自動的に切り換える。

設定方法:

*バッテリーセーブ: FUNCキーを押してから8キーを押し、もう一度8キーを押すと bSdC が表示されます。その状態で通常のBS選択と同じ操作をして、DCモード時に使いたい設定をします。

*ランプ点灯、スキャン時のランプ点灯、受信時の緑LED点灯はセットモードの<DIS P>, ビープ音は<S N D>に、それぞれ LnP dC、SCLP dC、Grn dC、bP dC の項目が表示され、そこで設定した状態が D C モード時に動作します。

· bAtt/数値=常に電池電圧を表示

バッテリー電圧の目安を表示しますが、個体によるバラツキや電圧の測定場所が電池端子では無いことから、テスターのような精度で電池電圧を表示することはできません。この機能は、表示をこまめに見ていただくことで「僕のX81は電圧が**V表示になったら要注意、そろそろ充電しないと…」のように、「経験値による減電池表示」としてお使い頂くために搭載しました。

③メインメニュー[R x]受信設定:

- ・ AbAr [ON]/OFF OFFは内蔵 AM 放送受信用バーアンテナを使わない
- ・ SbAr [ON]/OFF OFFは内蔵短波放送受信用バーアンテナを使わない
- ※ 通常はONにしておいてください。中波、短波用外部アンテナをSMAアンテナ端子に接続するときだけOFFにしてください。

・ PrESEt [AFTM]/表示無し、A, F…他全16通り

プリセットモードで聞きたいバンドの組み合わせが選べます。AはAM放送、FはFM 放送、TはTV音声、MはVHFマリンチャンネルです。例えば内陸のユーザーはマリンバンドを日常聞くことができないので、AFTを選ぶことでマリンバンドを隠せます。 プリセットモード自体を使わないときは、何も表示されない状態を選んでください。

• 59L Ct [OFF]/ SMT-1 \sim SMT-6, SQL

- * 999回を越えると1から再カウントされます。
- * バタツキ防止として1秒のウエイトを置いていますので、短い間隔で信号のオンオフがあってもカウントされません。 (1秒以上連続でOFFの状態が続いた後、1秒以上連続でONの状態が続いたら1カウントされます。例えば0.8秒ごとにON/OFFを繰り返しても、カウントはされません)
- * この機能を動作させると、電源を切るまでカウントを続けます。0 に戻すには電源を 入れ直してください。
- * 周波数を変更してもリセットされず、カウント値は継続します。一時停止したい場合はFUNCキーを押して、Fアイコン点灯時に数字キー1を長押しします。同様の操作で再開します。一時停止中はハイフンが消えて SC 001 のように表示されます。

ご注意: Sメーターやスケルチの工場調整値のバラツキ等により、同じ場所で同様の設定をした DJ-X81 を使って同じ周波数を計数しても数値がばらつくことがあります。カウンター値はあくまで目安としてお使いください。

④メインメニュー[MRN]国際VHFの設定:

· 16HLD [PUSH]/HOLD

プリセットモードでマリンバンドを受信中、チャンネルにかかわらずドットキーを押している間16chを受信できますが、ドットキーを一度押すと16ch受信、もう一度押すと解除、にしたいときはHOLDを選びます。ドットキーを押して16ch ルドを解除しないとダイヤルを回してもチャンネルが変わらないのでご注意ください。

⑤メインメニュー[KEY]キー操作設定:

· UP-dn [DISABL]/ENABLE

ENT/VPM をアップキー、ダウンキーに割り当てたいときは ENABLE を選びます。周波数の上下などに、ダイヤルやキー入力ではなく、どうしてもアップダウンキーの操作感が欲しい、という声にお応えしたものです。VPM切り替えは、VPMボタンを押しながらダイヤルを回すことで行えます。バンド切り替えは、ENTボタンを押しながらダイヤルを回してください。

· SEtnod [MANUAL]/5~25SEC

初期値のMANUAL状態では、手動でFUNCキーを押すまでセットモード状態を保持しますが、自動で設定を確定してセットモードから抜けるようにできます。キー操作

をしなくなってからセットモードを抜けるまでの時間を5~25秒から選べます。

· bAnd [ACROSS]/ROTATE

スキャン中、VFOモードのバンドエッジまでくると次のバンド区分へそのまま移動するか、バンド内でスキャンするかを選べます。後者を選ぶときはROTATEにします。 例えばVHFエアバンドの帯域だけをVFOスキャンしたい、というようなときに便利です。

· LCtinE [2-SEC]/500ms~3-SEC

キーロックを掛けるためにFUNCキーを長押しする時間を $0.5\sim3$ 秒の間で変えられます。初期値は2秒です。

· rEuErS[ON]/OFF

デフォルトでは、ダイヤルとリングは時計方向の回転で値が大きくなりますが、反時計 方向で大きくなるようにしたいときはONにします。初期値はOFFです。

· dial [FR VOL]/FR SQL, VOL SQ

ダイヤルとリングの役目を変えられます。

[FR VOL]ダイヤルが周波数、リングが音量、ダイヤルワンプッシュでスケルチ(初期値) [FR SQL]ダイヤルが周波数、リングがスケルチ、ワンプッシュで音量 [VOL SQ]ダイヤルが音量、リングがスケルチ、ワンプッシュで周波数

⑥メインメニュー[MR]メモリー設定:

· dUP-At [ON]/OFF

クイックメモリーバンク (ATバンク) に、同じ周波数を重複して書き込むことを初期値では可能にしていますが、重複登録させないようにしたければOFFを選びます。

⑥メインメニュー[EWS]EWS動作設定:

· HAPPEn [PRE FM]/PRE TV、PLS-9、BANK00

EWS・EEW受信時、起動させるバンドを指定できます。

[PRE FM]プリセットモードの FM ラジオ(初期値)

[PRE TV]プリセットモードのワンセグTV受信モード

[PSL-9]PS リンクの grp-9。予めサーチしたいプログラムスキャンの周波数ペアをグループ番号 9 にセットしておきます。セットしていないと動作しません。

[BANK00]メモリーモードの任意のバンク。この状態で ENT キーを押すか、ENT を押しながらダイヤルを回すことで起動するバンクを選択できます。

*サーチパスと盗聴器発見機能メモリー (BUG) バンクはここでは使う意味が無いと思われるので、選択出来ないようにしています。

⑦メインメニュー[SND]音設定:

· PoPCUt [OFF]/ON

Onを選ぶとキー操作やスケルチが閉じるとき、プツッという音(ポップ音)が鳴るのを軽減できます。オーディオアンプ回路を常にONにした状態になるので、無音時にサーというバックノイズが乗るのとバッテリー消費が増えるので、実用にはお勧めできない設定です。実験的に採用しましたが、通常はオフでお使いください。

【操作の追加説明:地デジTV 放送チャンネルの手動割り当て】

レシーバーを使いこなす上級レベル・ユーザーの「地デジ TV の物理チャンネル (実際に TV 放送が送信されている周波数の番号)を自分で手動設定したい」というニーズお応えするため、地域設定・SEARCH 設定の他に手動でも編集ができるようになっています。

- ・物理チャンネルの手動設定
- 1:プリセットモードで地デジTV音声受信を選択する。
- 2:FUNCキーを押し、Fアイコンが点灯しているときにV/P/Mキーを長押しする。
- 3: Tv Mod と数字が表示されたらダイヤルを回して 13-52 を選択する。
- 4:再度 V/P/M を長押しすると物理チャンネル選択モードになる。
- 5:通常のリモコン ID モードに戻るには 1-12 を選択して、V/P/M キーを長押しする。

編集はFUNCキーを押し、Fアイコンが点灯しているときにNAMEキーを長押しします。 左の部分がリモコンID(通常一般にTVのチャンネルと認識している番号)で、ダイヤル を回すと変更できます。

右の部分がリモコン ID に割当てられている物理チャンネルで、リングを回すと変更できます。物理チャンネルに-と表示されるものを選べば、そのリモコン ID には割当なしとなります。編集を確定して終了するには NAME キーを長押しします。編集を破棄して終了したい場合は FUNC キーを押します。

この手動設定はメモリーできません。通常の地域指定か SEARCH 設定を行うと、手動設定は自動的に消去されます。

以上

アルインコ(株)電子事業部